



KONESYÖTTÖ RISTISYÖTTÖPÖYTÄÄN

- Suojamuuntajalla 110V
 - Portaaton syötön säätö
 - Rajakytkimellä
 - Pikaliikkeellä
 - Vaaka ja pystyversio
-

GALLERY IMAGES



ADDITIONAL INFORMATION